

Děkujeme že jste při koupi zvolili přílby Lazer. Udělali jste výborný výběr, který Vám pomůže zvýšit Vaši bezpečnost při jízdě na kole: sportu pro který byla navržena tato přílba.

Přílby Lazer splňují ty nejpřísnější bezpečnostní a technologické mezinárodní normy.

Používání přílby může omezit a zmírnit zranění hlavy, které mohou při tomto sportu vzniknout. Z tohoto důvodu je nutné používat pomůcky k ochraně hlavy.

UPOZORNĚNÍ

1)Každá ochranná pomůcka má své limity. Čtěte pozorně a pečlivě dodržujte zdejší instrukce.

2)Tato přílba je určena pro malé děti a pro použití v prostředí, ve kterém jezdí na kole, nebo se zabývají jinými činnostmi spojenými s rizikem úrazu hlavy.

3)Tato přílba je vybavena náhlavní vložkou (vnitřní výstrojí) se samovolňovacíím zařízením určeným k rozepnutí při určitém zatížení s cílem zabránit možnému škrncení. Při těžkých nehodách (srážkách a pádech) se může uvolnit (rozpojit).

4)Tato přílba je navržena pouze pro tyto aktivity: cyklistika, jízda na kolečkových bruslích a jízda na skateboardu. V žádném případě nepoužívejte jako náhradu přílby k motoristickým sportům ani k žádnému jinému sportu výše neuvedenému.

5)Tato přílba byla navržena tak aby při nárazu do přílby došlo k její deformaci, která může vést k možnému destrukci vnitřní skořepiny. Poškození nemusí být viditelné. Proto v žádném případě nepoužívejte přílbu po nárazu ačkoliv se zdá v pořádku. Měla by být vyměněna, protože pádem mohla ztratit své původní vlastnosti k ochraně hlavy jezdce.

6)Helma nechrání ty oblasti hlavy, které jí nejsou pokryty. To je např. tvář a krk.

7)Vždy jezděte opatrně. Vždy kontrolujte rychlost a funkčnost brzd. Vyvarujte se cestám s velkým provozem a dodržujte veškeré dopravní předpisy, které se vás týkají. Udržujte své vybavení v dobrém stavu a neotáčejte přílbou na hlavě v žádném směru. Pokud nějakým způsobem přílbu upravíte a změníte, Vaše ochrana bude narušena. Dodržujte všechny bezpečnostní doporučení. Používání přílby Vám nezaručuje veškerou ochranu při sportu a nepodstupujte prosím zbytečnému riziku. V žádném případě by pak používání přílby nemělo vést k falešnému pocitu bezpečí, speciálně u dětí.

8)Nedoporučuje se používat přílbu pokud je možné riziko zaškrncení dýchacích cest podbradní páskou.

9)Vždy byste měli dodržovat bezpečnostní opatření výše uvedená . Krom toho byste měli být v dobré fyzické kondici, mimo vliv alkoholu, léků nebo drog.

NÁVOD K POUŽITÍ

Možné variace přitažení systému přílby k hlavě naleznete na první straně návodu. U jednotlivých typů přileb se systém může lišit.

Přílba je určena pro malé děti a pro použití v prostředí, ve kterém jezdí na kole nebo se zabývají jinými činnostmi spojenými s rizikem úrazu hlavy a s rizikem možného škrncení. Ačkoliv je přílba konstruována tak, aby došlo k uvolnění jejího upevnění a bylo tak zabráněno možnému uškrncení, doporučuje se nicméně, aby byla přílba před šplháním a lezením sejmuta.

Pro maximální využití přílby a jejich ochranných vlastností se doporučuje vybrat adekvátní velikost přílby k velikosti a obvodu hlavy individuálně pro každého uživatele. Ujistěte se, že Vás nikde netlačí, není volná nebo zase s přebytkem

volného místa.

Pro výběr vaší velikosti změřte vzdálenost v cm mezi čelem a týlem vaší hlavy a podle naměřené vzdálenosti vyberte vhodnou velikost přílby.

POZOR

Podle obrázku č.1 umístěte adekvátně přílbu na hlavu. Přílba nesmí jít přes uši, nesmí odstávat, být volná, padat do očí či do týla. Přílba by vždy po nasazení měla pevně a příjemně přiléhat k hlavě tak aby po sepnutí nepadala a nehybala se. Ověřte utažení a její přilnutí k hlavě před každým použitím.

Vždy pečujte a starejte se o svou přílbu, ačkoliv ji zrovna nepoužíváte. Uchovávejte mimo jakýkoliv zdroj tepla a slunečního svitu na vzdušném a temném místě. Přímé sluneční záření může narušit strukturu materiálů vaší přílby, proto doporučujeme měnit přílbu každé tři roky.

K čištění svrchní skořepiny přílby používejte pouze vodu a mýdlo, žádné prostředky na bázi alkoholu a jiných chemických substancí.

ÚPRAVY

Uskutečňte tyto úpravy před použitím vaší přílby

1.Umístěte helmu na hlavu tak aby přední i zadní část byly ve stejné úrovni a spodní lem přílby byl rovnoběžný se zemí. Připevněte upínací popruh přílby.

2.Upevněte podbradní pásku. Odblokujte systém otočením roller systému (1) v zadní části přílby. Poté umístěte pohodlně na hlavu aby byly přední i zadní strana, stejně jako levá i pravá rovnoběžně se zemí. Poté otočte roller systémem k upevnění v poloze která Vám nejlépe vyhovuje.

3.Zasuňte do sebe pravý a levý díl spony na podbradním pásu tak, aby neležela na kosti spodní čelisti a dovolovala Vám bezpečně a volně dýchat.

Tento návod a upozornění odpovídá normě ČSN EN 1080: Ochranné přílby proti nárazu pro malé děti.

Děkujeme že jste při koupi zvolili přílby Lazer. Udělali jste výborný výběr, který Vám pomůže zvýšit Vaši bezpečnost při jízdě na kole: sportu pro který byla navržena tato přílba.

Přílby Lazer splňují ty nejpřísnější bezpečnostní a technologické mezinárodní normy.

Používání přílby může omezit a zmírnit zranění hlavy, které mohou při tomto sportu vzniknout. Z tohoto důvodu je nutné používat pomůcky k ochraně hlavy.

UPOZORNĚNÍ

1)Každá ochranná pomůcka má své limity. Čtěte pozorně a pečlivě dodržujte zdejší instrukce.

2)Tato přílba je určena pro malé děti a pro použití v prostředí, ve kterém jezdí na kole, nebo se zabývají jinými činnostmi spojenými s rizikem úrazu hlavy.

3)Tato přílba je vybavena náhlavní vložkou (vnitřní výstrojí) se samovolňovacíím zařízením určeným k rozepnutí při určitém zatížení s cílem zabránit možnému škrncení. Při těžkých nehodách (srážkách a pádech) se může uvolnit (rozpojit).

4)Tato přílba je navržena pouze pro tyto aktivity: cyklistika, jízda na kolečkových bruslích a jízda na skateboardu. V žádném případě nepoužívejte jako náhradu přílby k motoristickým sportům ani k žádnému jinému sportu výše neuvedenému.

5)Tato přílba byla navržena tak aby při nárazu do přílby došlo k její deformaci, která může vést k možnému destrukci vnitřní skořepiny. Poškození nemusí být viditelné. Proto v žádném případě nepoužívejte přílbu po nárazu ačkoliv se zdá v pořádku. Měla by být vyměněna, protože pádem mohla ztratit své původní vlastnosti k ochraně hlavy jezdce.

6)Helma nechrání ty oblasti hlavy, které jí nejsou pokryty. To je např. tvář a krk.

7)Vždy jezděte opatrně. Vždy kontrolujte rychlost a funkčnost brzd. Vyvarujte se cestám s velkým provozem a dodržujte veškeré dopravní předpisy, které se vás týkají. Udržujte své vybavení v dobrém stavu a neotáčejte přílbou na hlavě v žádném směru. Pokud nějakým způsobem přílbu upravíte a změníte, Vaše ochrana bude narušena. Dodržujte všechny bezpečnostní doporučení. Používání přílby Vám nezaručuje veškerou ochranu při sportu a nepodstupujte prosím zbytečnému riziku. V žádném případě by pak používání přílby nemělo vést k falešnému pocitu bezpečí, speciálně u dětí.

8)Nedoporučuje se používat přílbu pokud je možné riziko zaškrncení dýchacích cest podbradní páskou.

9)Vždy byste měli dodržovat bezpečnostní opatření výše uvedená . Krom toho byste měli být v dobré fyzické kondici, mimo vliv alkoholu, léků nebo drog.

NÁVOD K POUŽITÍ

Možné variace přitažení systému přílby k hlavě naleznete na první straně návodu. U jednotlivých typů přileb se systém může lišit.

Přílba je určena pro malé děti a pro použití v prostředí, ve kterém jezdí na kole nebo se zabývají jinými činnostmi spojenými s rizikem úrazu hlavy a s rizikem možného škrncení. Ačkoliv je přílba konstruována tak, aby došlo k uvolnění jejího upevnění a bylo tak zabráněno možnému uškrncení, doporučuje se nicméně, aby byla přílba před šplháním a lezením sejmuta.

Pro maximální využití přílby a jejich ochranných vlastností se doporučuje vybrat adekvátní velikost přílby k velikosti a obvodu hlavy individuálně pro každého uživatele. Ujistěte se, že Vás nikde netlačí, není volná nebo zase s přebytkem

volného místa.

Pro výběr vaší velikosti změřte vzdálenost v cm mezi čelem a týlem vaší hlavy a podle naměřené vzdálenosti vyberte vhodnou velikost přílby.

POZOR

Podle obrázku č.1 umístěte adekvátně přílbu na hlavu. Přílba nesmí jít přes uši, nesmí odstávat, být volná, padat do očí či do týla. Přílba by vždy po nasazení měla pevně a příjemně přiléhat k hlavě tak aby po sepnutí nepadala a nehybala se. Ověřte utažení a její přilnutí k hlavě před každým použitím.

Vždy pečujte a starejte se o svou přílbu, ačkoliv ji zrovna nepoužíváte. Uchovávejte mimo jakýkoliv zdroj tepla a slunečního svitu na vzdušném a temném místě. Přímé sluneční záření může narušit strukturu materiálů vaší přílby, proto doporučujeme měnit přílbu každé tři roky.

K čištění svrchní skořepiny přílby používejte pouze vodu a mýdlo, žádné prostředky na bázi alkoholu a jiných chemických substancí.

ÚPRAVY

Uskutečňte tyto úpravy před použitím vaší přílby

1.Umístěte helmu na hlavu tak aby přední i zadní část byly ve stejné úrovni a spodní lem přílby byl rovnoběžný se zemí. Připevněte upínací popruh přílby.

2.Upevněte podbradní pásku. Odblokujte systém otočením roller systému (1) v zadní části přílby. Poté umístěte pohodlně na hlavu aby byly přední i zadní strana, stejně jako levá i pravá rovnoběžně se zemí. Poté otočte roller systémem k upevnění v poloze která Vám nejlépe vyhovuje.

3.Zasuňte do sebe pravý a levý díl spony na podbradním pásu tak, aby neležela na kosti spodní čelisti a dovolovala Vám bezpečně a volně dýchat.

Tento návod a upozornění odpovídá normě ČSN EN 1080: Ochranné přílby proti nárazu pro malé děti.